

Montage Handtuchhalter HH70025

- Handtuchhalter an gewünschte Stelle der Wand anhalten und Wandbefestigungslöcher anzeichnen
- mit 10 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren
- Dübel einklopfen
- Handtuchhalter mit beiliegenden Schrauben an der Wand befestigen
- Abdeckkappen auf Befestigungsschrauben aufdrücken

