

Montage Handtuchhalter-Konsole ZB17525

- Wandbefestigungslöcher anzeichnen
- mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren
- Dübel einklopfen
- Handtuchhalter-Konsole mit beiliegenden Schrauben an der Wand befestigen

